

Bidons humidificateurs

i Pour imbiber sans danger les chiffons, éponges, etc. avec un solvant inflammable.

- ▶ bidons humidificateurs en acier étamé
- ▶ conformes FM



1

- bidons en acier étamé, coloris **jaune**
- facilité d'utilisation : une simple pression avec un chiffon sur la coupelle fait monter le liquide grâce à un système de pompage à ressort
- le liquide en surplus est renvoyé immédiatement dans le bidon
- sécurité totale : ce mécanisme réduit l'évaporation et la consommation de solvants et exclut les risques d'incendie
- résistent aux chocs et protègent des explosions

capacité	dimensions	référence	Prix HT
1 litre	Ø184 x h165 mm	S10118	
2 litres	Ø184 x h203 mm	S10218 1	
4 litres	Ø184 x h279 mm	S10318	

Poubelles anti-feu à pédale

i Pour l'élimination des chiffons ou des papiers imprégnés de produits toxiques ou inflammables.

- ▶ en acier peinture époxy
- ▶ grande capacité : 23 à 80 litres



1

- ouverture par pédale avec fermeture automatique
- ventilation naturelle permettant l'évacuation des vapeurs
- construction acier inoxydable avec peinture époxy
- conformes aux normes ISO 3864 et NF X.08.003 ainsi qu'à la directive Européenne 92/58/CEE

capacité	dimensions	référence	Prix HT
23 litres	Ø302 x h464 mm	S09101 1	
38 litres	Ø354 x h521 mm	S09301	
53 litres	Ø408 x h568 mm	S09501	
80 litres	Ø467 x h635 mm	S09801	

Poubelles de sécurité anti-feu

i Pour l'élimination des chiffons ou des papiers imprégnés de produits toxiques ou inflammables.

- ▶ en acier 8/10ème avec peinture époxy
- ▶ grande capacité : 18 à 110 litres



- poubelle auto-extinguible : couvercle de sécurité avec forme entonnoir qui empêche les gaz chauds de s'évacuer et les renvoie sur le foyer qui, privé d'oxygène, s'éteint de lui-même
- construction acier 8/10ème avec peinture époxy
- bords ourlés anti coupures en partie haute et anti rayures en partie basse
- couleur : couvercle noir avec corps **rouge** (autre couleur sur demande)

capacité	dimensions	référence	Prix HT
18 litres	Ø255 x h360 mm	S18RN	
30 litres	Ø335 x h470 mm	S30RN	
50 litres	Ø335 x h625 mm	S50RN	
80 litres	Ø450 x h510 mm	S80RN	
110 litres	Ø450 x h710 mm	S110RN	