

## Jerrycans de sécurité en acier inox

**i** Transvasement, dosage et stockage de liquides inflammables.



- jerrycans et poignée en acier inox poli
- économie de place au rangement
- entonnoir coudé inox, en option sur demande
- étanchéité assurée par joint PTFE et clapet de surpression à +0,3 bar
- équipés d'un dispositif pare-flamme
- bouchon fileté avec ou sans bec verseur (selon modèle), bec verseur avec ressort de rappel pour une fermeture automatique
- testés par le Centre National de Prévention et de Protection

capacité	épaisseur	dimensions	poids	référence	Prix HT	référence	Prix HT
				bec verseur	1	bouchon à vis	2
5 litres	130 mm	200 x 310 mm	1,6 kg	S12021		S12024	
10 litres	130 mm	280 x 380 mm	2,5 kg	S12022		S12025	
20 litres	175 mm	345 x 470 mm	3,7 kg	S12023		S12026	

## Fûts de stockage de sécurité en inox

**i** Stockage sécurisé de grandes quantités de produits dangereux.



- orifice de remplissage protégé, placé sur la partie supérieure
- vidange par le haut ou par robinet à la base du fût (selon modèle)
- jauge de niveau par tube résistant en PFA / Téflon® (selon modèle)
- étanchéité assurée par joint PTFE et clapet de surpression à +0,3 bar
- ceinture de protection en matière synthétique (sauf pour modèles 50 litres)
- équipés d'un dispositif pare-flamme
- bouchon fileté
- testés par le Centre National de Prévention et de Protection

capacité	dimensions	poids	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT
			1	bouchon à vis	2	bouchon à vis et robinet de vidange à fermeture automatique	3	bouchon à vis, robinet de vidange à fermeture automatique, et jauge de niveau
10 litres	Ø 260 x 330 mm	2,5 kg	S12041		S12042		S12043	
25 litres	Ø 315 x 540 mm	7,0 kg	S12031		S12032		S12035	
50 litres	Ø 365 x 600 mm	12,5 kg	S12033		S12034		S12036	